

Radiofarben pat.
für schweissechte Färbungen
auf Konfektionsstoffen.

Colorants Radio brev.
pour
teintes solides à la transpiration
pour tissus de confection.



LEOPOLD CASSELLA & Co.

G. m. b. H.

FRANKFURT a. M.

No. 3833.

Kennan Nijhof.

*Ptarm. M^{re} H. Heilmann
Venus laumais de
St. Nicolas*

Radiofarben pat.

für schweissechte Färbungen auf Konfektionsstoffen.

Die für die Färbungen benutzten Radiofarben liefern im gewöhnlichen sauren Bade Färbungen von sehr guter Lichtechtheit und guter Schweiss-, Wasch-, Wasser- und Dekaturechtheit.

Färbevorschrift für Radiofarben.

Das Bad ist zu besetzen mit

- 10—20% Glaubersalz krist. und
- 1% Schwefelsäure 66° Bé. oder
- Ameisensäure 85% ig oder
- 3% Essigsäure 30% ig.

Man geht bei 40° C. ein, treibt langsam zum Kochen, kocht $\frac{1}{2}$ Stunde, setzt noch 1—3% Schwefelsäure oder Ameisensäure zu und färbt weiter $\frac{1}{2}$ Stunde kochend.

Radiobraun S färbt man unter Zusatz von 2—3% Essigsäure an und erschöpft das Bad mit 3—5% Essigsäure oder 1—2% Ameisensäure.

Schwer egalisierende starke Waren färbt man auch vorteilhaft unter Zusatz von 5% essigsaurem Ammoniak an und erschöpft das Bad mit Essigsäure, Ameisensäure oder Schwefelsäure.

Färbevorschrift für Lanacylblau.

Man färbt unter Zusatz von

- 20% Glaubersalz krist. und
- 10% Essigsäure 30% ig,

geht bei 30° C. ein, treibt in $\frac{3}{4}$ —1 Stunde zum Kochen und färbt 1 Stunde kochend.

Die an sich gute Schweissechtheit kann durch leichtes Nachchromieren mit $\frac{1}{2}$ —1% Chromkali oder 5% Chromalaun noch wesentlich verbessert werden.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

Colorants Radio brev.

pour teintes solides à la transpiration pour tissus de confection.

Les Colorants Radio qui ont servi pour la production des teintes donnent, en bain ordinaire acide, des teintes d'une très bonne solidité à la lumière, à la transpiration, au lavage, à l'eau et au décatissage.

Procédé de teinture pour les Colorants Radio.

On garnit le bain avec:

- 10—20% de sulfate de soude crist. et
- 1% d'acide sulfurique 66° Bé. ou
- d'acide formique 85% ou
- 3% d'acide acétique 30%.

On entre à 40° C., porte lentement au bouillon, maintient le bouillon pendant $\frac{1}{2}$ heure, puis on ajoute encore 1—3% d'acide sulfurique ou d'acide formique, et l'on continue à teindre au bouillon pendant $\frac{1}{2}$ heure.

Pour le Brun Radio S, on commence à teindre avec addition de 2—3% d'acide acétique et on épuise le bain avec 3—5% d'acide acétique ou 1—2% d'acide formique.

Pour les tissus lourds égalisants difficilement, on commence la teinture avec addition de 5% d'acétate d'ammoniaque et l'on épuise le bain par addition d'acide acétique, d'acide formique ou d'acide sulfurique.

Procédé de teinture pour Bleu Lanacyl.

On teint avec addition de

- 20% de sulfate de soude crist. et
- 10% d'acide acétique 30%.

on entre à 30° C., on porte en $\frac{3}{4}$ —1 heure au bouillon que l'on maintient pendant 1 heure.


La solidité à la transpiration déjà bonne, peut être augmentée considérablement par un faible bichromatage après teinture avec $\frac{1}{2}$ —1% de bichromate de potasse ou 5% d'alun de chrome.

Sans garantie.

Radiofarben pat. für schweissechte Färbungen auf Covercoat.
Colorants Radio brev. pour teintes solides à la transpiration pour cover-coat.


1

0,18% Radiorot VB pat.
0,26% Radiogelb R pat.
0,26% Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,18% Rouge Radio VB brev.
0,26% Jaune Radio R brev.
0,26% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




2

0,42% Radiorot VB pat.
0,8 % Radiogelb R pat.
0,61% Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,42% Rouge Radio VB brev.
0,8 % Jaune Radio R brev.
0,61% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




3

0,59% Radiorot VB pat.
1 % Radiogelb R pat.
0,8 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,59% Rouge Radio VB brev.
1 % Jaune Radio R brev.
0,8 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




4

2 % Radiobraun B pat.
0,36% Radiogrün C pat.
—
2 % Brun Radio B brev.
0,36% Vert Radio C brev.




5

0,35% Radiorot VB pat.
0,48% Radiogelb R pat.
0,72% Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,35% Rouge Radio VB brev.
0,48% Jaune Radio R brev.
0,72% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.









6

0,42% Radiorot VB pat.
0,4 % Radiogelb R pat.
1,2 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,42% Rouge Radio VB brev.
0,4 % Jaune Radio R brev.
1,2 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




Radiofarben pat. für schweissechte Färbungen auf Regenmantelstoff.
Colorants Radio brev. pour teintes solides à la transpiration pour manteaux de pluie.

<p>7 0,3 % Radiorot G pat. 0,2 % Radiogelb R pat. 0,75% Alizarincyanolgrünblau B pat. — 0,3 % Rouge Radio G brev. 0,2 % Jaune Radio R brev. 0,75% Bleu vert Cyanol d'Alizarine B brev.</p>	
<p>8 0,35% Radiorot G pat. 0,3 % Radiogelb R pat. 0,44% Alizarincyanolgrünblau B pat. — 0,35% Rouge Radio G brev. 0,3 % Jaune Radio R brev. 0,44% Bleu vert Cyanol d'Alizarine B brev.</p>	
<p>9 0,4 % Radiorot G pat. 0,24% Radiogelb R pat. 0,85% Alizarincyanolgrünblau B pat. — 0,4 % Rouge Radio G brev. 0,24% Jaune Radio R brev. 0,85% Bleu vert Cyanol d'Alizarine B brev.</p>	
<p>10 0,6 % Radiorot G pat. 0,68% Radiogelb R pat. 1 % Alizarincyanolgrünblau B pat. — 0,6 % Rouge Radio G brev. 0,68% Jaune Radio R brev. 1 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine B brev.</p>	
<p>11 0,39% Radiorot G pat. 0,39% Radiogelb R pat. 0,93% Alizarincyanolgrünblau B pat. — 0,39% Rouge Radio G brev. 0,39% Jaune Radio R brev. 0,93% Bleu vert Cyanol d'Alizarine B brev.</p>	
<p>12 3 % Lanacylblau RN 2 % Lanacylblau BN 0,4 % Radiogelb R pat. — 3 % Bleu Lanaeyl RN 2 % Bleu Lanaeyl BN 0,4 % Jaune Radio R brev.</p>	


13

0,52% Radiorot VB pat.
0,42% Radiogelb R pat.
0,83% Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
0,52% Rouge Radio VB brev.
0,42% Jaune Radio R brev.
0,83% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.



14

1,25% Radiorot VB pat.
2,3 % Radiogelb R pat.
1,4 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
1,25% Rouge Radio VB brev.
2,3 % Jaune Radio R brev.
1,4 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




15

3,2 % Radiobraun B pat.
1,4 % Radiogelb R pat.
1,1 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
3,2 % Brun Radio B brev.
1,4 % Jaune Radio R brev.
1,1 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.



16

5 % Radiobraun B pat.
0,5 % Radiorot VB pat.
1,1 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
—
5 % Brun Radio B brev.
0,5 % Rouge Radio VB brev.
1,1 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.



17

6 % Radiogrün C pat.
0,6 % Radiorot VB pat.
—
6 % Vert Radio C brev.
0,6 % Rouge Radio VB brev.



18

2,3 % Radioschwarz SB pat.
2 % Alizarincyanolgrünblau B pat.
0,16% Radiogelb R pat.
0,07% Radiorot VB pat.
—
2,3 % Noir Radio SB brev.
2 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.
0,16% Jaune Radio R brev.
0,07% Rouge Radio VB brev.



Radiofarben pat. für schweissechte Färbungen auf Herrencheviot.
Colorants Radio brev. pour teintes solides à la transpiration pour cheviottes d'hommes.


19

0,35% Radiorot VB pat.
0,25% Radiogelb R pat.
0,68% Alizarinecyanolgrünblau B pat.
—
0,35% Rouge Radio VB brev.
0,25% Jaune Radio R brev.
0,68% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




20

0,44% Radiorot VB pat.
0,65% Radiogelb R pat.
0,58% Alizarinecyanolgrünblau B pat.
—
0,44% Rouge Radio VB brev.
0,65% Jaune Radio R brev.
0,58% Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.




21

2 % Radiobraun B pat.
0,35% Radiogelb R pat.
0,55% Radiogrün C pat.
—
2 % Brun Radio B brev.
0,35% Jaune Radio R brev.
0,55% Vert Radio C brev.



22

1,35% Radiorot VB pat.
1,95% Radiogelb R pat.
2,6 % Alizarinecyanolgrünblau B pat.
—
1,35% Rouge Radio VB brev.
1,95% Jaune Radio R brev.
2,6 % Bleu vert Cyanol d'Alizarine
B brev.



23

8 % Radiobraun S pat.
—
8 % Brun Radio S brev.



24

8 % Radioschwarz ST pat.
—
8 % Noir Radio ST brev.

